



Кран-смеситель лабораторный Stegler KS-310G / KS-310W



Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции нашей торговой марки. Наша продукция изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ



1. Кран-смеситель лабораторный – 1 шт.
2. Аэратор – 1 шт.
3. Подводка для воды, гибкая – 2 шт.
4. Уплотнительное кольцо – 1 шт.
5. Гайка крепления смесителя – 1 шт.
6. Гайка ручной затяжки – 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кран-смеситель для подачи холодной и горячей воды. Выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Излив смесителя способен вращаться вокруг своей оси на 360 °.



Масса брутто – 1,4 кг.

Масса нетто – 0,9 кг.

Габаритные размеры – 310×160×18 мм.

Диаметр излива – 18 мм.

Расстояние между регулируемыми ручками, мм – 150 мм.

Длина подводки – 60 мм.

Давление воды на входе – 0,2-0,6 МПа

УСТАНОВКА

Снимите с излива аэратор, чтобы он не забился ржавчиной и другими возможными загрязнениями из труб. Аэратор этой серии соответствует разьему G 1/2".

Установите «Кран - смеситель» (далее – Изделие) в следующей последовательности:

1. Определите место установки Изделия. Просверлите в рабочей поверхности отверстие диаметром 30 мм.
2. Присоедините штуцеры гибких подводок к смесителю, пропустив их через гайку крепления смесителя и закрутив их от руки. Предварительно проверьте, что на концах резьбы установлены уплотнительные кольца. Не закручивайте штуцеры ключом — излишнее усилие может повредить прокладки.

3. Установите Изделие на рабочую поверхность. Чтобы вода не протекала по корпусу, поместите уплотнительное кольцо в специальный паз в основании смесителя.
4. Надёжно зафиксируйте изделие при помощи гайки ручной затяжки.
5. Теперь наденьте на штуцеры водорозеток или краны раковины накидные гайки гибких подводок и затяните их от руки. Подтяните соединения ключом, но не сильно — достаточно будет половины оборота или немного больше.
6. Для проверки и промывки системы от возможных загрязнений откройте запорные краны на Изделии или стояках. Пустите воду и убедитесь, что при повороте крана холодная и горячая текут, как полагается.
7. Верните на место аэратор, закрутив её в смеситель от руки по часовой стрелке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Если на аэраторе есть загрязнения, или расход воды излива низок, разветвлён или отклонён, достаточно очистить аэратор моющим средством или водой с мылом, промыть водой и высушить.

Не допускайте падения и механического повреждения Изделия. При уходе пользуйтесь мягкой салфеткой и щадящими моющими средствами, которые не содержат абразивные частицы.

Рекомендуется установка фильтров механической очистки воды не более 100 мкм, как для холодной, так и для горячей воды.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При необходимости хранения Изделия в течение гарантийного срока эксплуатации, Изделие должно находиться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80%, а также на расстоянии не менее 1 м от нагревательных устройств.

Изделие может транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах, в диапазоне температур от –35°C до +50°C и относительной влажности не более 95%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе, при соблюдении пользователем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации Изделия составляет 12 месяцев с момента реализации при предоставлении товарной накладной, чека или иного документа, подтверждающего факт его приобретения.

В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт. В случае отсутствия возможности проведения ремонта производится замена Изделия. Гарантийный срок эксплуатации Изделия продлевается на время, в течение которого оно не использовалось по причине обнаруженных недостатков.

Гарантийные права пользователя признаются в течение указанного срока, при выполнении пользователем всех требований по транспортировке, хранению и эксплуатации Изделия.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

- Если повреждение произошло по вине пользователя в процессе перевозки, установки или использования Изделия.
- Если повреждение произошло при разборке Изделия неавторизованным персоналом.
- При невозможности подтвердить факт покупки документально.
- При возникновении повреждения из-за несоблюдения требований безопасности, описанных в данном Руководстве по эксплуатации.
- Если повреждение возникло по причине стихийного бедствия или аварии.
- По истечению установленного срока гарантийного ремонта.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ПРЕТЕНЗИИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Название организации: ООО «НВ-Лаб».

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д. 3.

Website: www.nv-lab.ru

В случае выявления неисправностей в период гарантийного срока эксплуатации, а также при обнаружении некомплектности Изделия при получении, просим Вас обращаться в Службу контроля качества организации ООО «НВ-Лаб».

Телефоны: +7 (495) 642 86 60 или 8 800 500 93 80.

Электронный адрес: service@nv-lab.ru

Серийный номер Изделия: _____